

Mode d'emploi Modèle Squelette

Réglage

Réglage de l'heure

Dégagez la couronne de la façade pour ajuster l'heure.

Réglage de la date

Appuyez sur le pêne en haut pour ajuster la date.

Réglage du calendrier

Appuyez sur le pêne en bas pour ajuster le calendrier.

Points généraux

Soyez très prudent en ajustant votre montre Minoir. N'essayez jamais à dégagez la couronne avec de la force. En cas de doute, adressez-vous à un horloger. L'ouverture pas autorisée conduit à ce que la garantie n'est plus valable.

L'étanchéité de la montre se réfère au moment de l'expédition. Veuillez éviter le contact prolongé avec l'eau.

Une montre automatique se remonte automatiquement. Ceci fonctionne grâce à un roteur métallique. Suite à la construction différente une montre automatique ne peut pas atteindre la précision de marche d'une montre à quartz. Des oscillations faibles sont possibles et apparaissent surtout lors de changements extrêmes de températures.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec votre montre Minoir!

Pour plus d'informations : http://www.minoir.de/